

# CHAFING DISH

**1. VERWENDUNGSZWECK:** Der mit einer Brennpaste erwärmte Speisenwärmer ist ein ökonomisches Gerät zum Warmhalten von Speisen. Das Gerät verfügt über einen Außenbehälter auf einer Stützkonstruktion (auf der die Behälter für Brennpaste platziert werden), einen herausnehmbaren Innenbehälter aus rostfreiem Edelstahl und einen Deckel. Der Deckel lässt sich in zwei Positionen stellen:

- geschlossen, zum Warmhalten von Speisen, • offen, zum Servieren von Speisen.

**2. AUFSTELLUNG:** Das Gerät sollte stabil und weit von brennbaren Stoffen gestellt werden.

**3. BEDIENUNG:**

1. Füllen Sie den Außenbehälter mit dem Wasser (Je wärmer das Wasser ist, desto länger hält das Gerät die richtige Temperatur von Speisen. Zur Befüllung des Geräts sollte kein heißes Wasser benutzt werden, das zu Verbrennungen führen kann). Der Wasserstand sollte so hoch sein, dass der Innenbehälter nur geringfügig im Wasser eingetaucht ist

2. Stellen Sie den Speisenbehälter mit einer warmen Speise in den Außen-/Wasserbehälter hinein.

3. Decken Sie alles mit dem Deckel ab.

4. Legen Sie in die beigelegten Brennbehälter geöffnete Dosen mit der Brennpaste. Nach der Anzündung der Brennpaste regulieren Sie die Höhe der Flamme mithilfe von Deckeln der Brennbehälter. Stellen Sie die Behälter mit der Brennpaste auf die Metallstützkonstruktion des Behälters. Eine Brennpaste reicht fürs Warmhalten von Speisen ca. 4 Stunden lang.

5. Verschieben Sie den Behälter während seiner Nutzung nicht, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Der Behälter ist heiss und mit Wasser oder einer Speise befüllt.

**ACHTUNG:** BENUTZEN SIE DAS GERÄT KEINESFALLS, WENN ES LEER IST.

**ACHTUNG:** SEIEN SIE ÄUSSERST VORSICHTIG, DIE BRENNPASTE HAT EINE DICKFLÜSSIGE KOSISTENZ UND IST LEICHT BRENNBAR.